
Hanging Installation Instruction




VIS-01

Item No. 360N08

Drawing 1 – Hanging Instruction





NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION:

- Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning the assembly of this lighting fixture.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS


To Assembly:

- Carefully unpack the fixture, spread out fixture, and lay out all parts on a clean surface.
- 2. Fasten mounting strap (A) to outlet box (JB) with the two screws (B).
- 3. Thread 2-hex nuts (E1) and (E2) onto threaded nipple (D).
- 4. Slip canopy (G) over threaded nipple (D) up firmly against the ceiling and adjust height of threaded nipple(D).
- 5. Lock the Canopy (G) using nut (F).
- 6. Taking the (2pcs) chain (J), determine the length you require to hang the fixture.
- 7. Attach speed link (I), (2pcs) to loop of the main Canopy (G) and (2pcs) to the loop of the sub-canopy (H).
- 8. Attach (4pcs) Stem hook (B) to the fixture, see Figure 2.
- 1. Unwrap fixture lead wire and ground wire and weave them up through the stem hook and chain.
- 2. Slip fixture lead wire and ground wire through the hole of Sub-Canopy (H) and Main Canopy (G).
- 3. Get assistance for this step since fixture may be heavy and difficult to hold, unlock the nut (F) while holding the fixture.
- 4. Connect ground wire to mounting strap (A) using green ground screw (GS).
- 5. Make electrical connection from supply wire to fixture lead wires. Refer to Wiring Guide (WG) and follow all instruction to make all necessary connections.
- Slip canopy up firmly against the ceiling and secure by turning the nut (F) on threaded nipple (D) until tight.
- 1. Next, Fabric Shades (SH) attachment. see figure 2.
- 2. Fixture assembly completed, you can now lamp and turn on power supply.



NEVIS

Item No. 360N08



Safety and Assembly Instructions



Safety Instructions

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS

- ▲ WARNING: FOR YOUR PROTECTION AND SAFETY Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal. PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE.
- 1. All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections. WARNING: RISK OF FIRE MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE SUPPLY WIRE RATED FOR 60°C. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLATION.
- 2. TURN OFF ELECTRICITY at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse.
- 3. DO NOT connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. WARNING: INSTALLING A FIXTURE INTO AN ELECTRICAL SYSTEM NOT HAVING A PROPER GROUNDING MEANS COULD ALLOW ALL METAL PARTS OF THE FIXTURE TO CARRY ELECTRICAL CURRENT IF ANY OF THE FIXTURE WIRES, WIRE CONNECTIONS OR SPLICES BECOME BROKEN, CUT OR LOOSE DURING THE MOUNTING OR NORMAL OPERATION OF THE FIXTURE, UNDER THIS CONDITION, ANYONE COMING IN CONTACT WITH THE FIXTURE IS SUBJECT TO ELECTRICAL SHOCK, WHICH COULD CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.
- 4. If you are not sure your lighting system has a grounding means, DO NOT attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- 5. DO NOT connect the bare or green insulation fixture ground wire to the black (HOT) current carrying wire or white neutral house wire. WARNING: CONNECTION OF THE BARE OR GREEN FIXTURE GROUND WIRE TO THE BLACK OR WHITE HOUSE WIRES MAY ALLOW ALL METAL PARTS OF THE FIXTURE TO CARRY ELECTRICAL CURRENT. UNDER THIS CONDITION ANYONE COMING IN CONTACT WITH THE FIXTURE WILL RECEIVE ELECTRICAL SHOCK, WHICH COULD CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.
 6. DO NOT suspend any fixture by the house wires. A fixture must always be mounted directly to an outlet box or to a mounting strap which is first attached to the outlet box. WARNING: WIRE CONNECTORS WILL NOT SUPPORT THE WEIGHT OF A FIXTURE. SUSPENDING A FIXTURE BY THE HOUSE WIRES AND WIRE CONNECTORS WILL RESULT IN THE FIXTURE FALLING, WITH THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY AND THE DANGER OF ELECTRICAL SHOCK OR FIRE.
- 7. All fixtures must be mounted to an outlet box that is supported by the building structure. DO NOT attempt to support the fixture by ceiling board alone. Ceiling board alone does not have the strength to support the weight of the fixture. The fixture may fall and cause personal injury.
- 8. BE CAREFUL not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. DO NOT permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation which could cause serious injury or death from electric shock.
- 9. DO NOT use lamps (bulbs) having a greater wattage than the maximum value stated on the fixture. The use of a higher wattage lamp(s) than specified will increase temperatures and cause the risk of fire.
- 10. If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.

Instrucciones de seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- ▲ ADVERTENCIA: PARA SU PROTECCION Y SEGURIDAD- Lea cuidadosamente y obtenga una clara idea de la información en este manual antes de iniciar el ensamblaje e instalación descrita en las páginas que siguen. El ignorar esto podría causar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser peligrosos y hasta fatales. PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN FAMILIAR CON LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS QUE PARTICIPAN DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACION CORRESPONDIENTE.
- 1. Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con el código y las ordenanzas locales, o el código eléctrico nacional (NEC, siglas en inglés). Póngase en contacto con el departamento de construcción de la municipalidad para ilustrarse respecto a los códigos, licencias y/o inspecciones locales. ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO LA MAYORIA DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS ANTES DE 1985 TIENEN CABLES DE ALIMENTACION CON CAPACIDAD TERMICA NOMINAL DE 60°C. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO ANTES DE LA INSTALACION.
- CORTE LA ELECTRICIDAD en la caja principal de fusibles (o la caja del interruptor automático) antes de comenzar la instalación, apagando el interruptor o quitando el fusible.
- 3. NO CONECTE este artefacto a un sistema eléctrico que no tiene conexión a tierra. Nunca use un artefacto en un sistema eléctrico de dos cables sin conexión a tierra. ADVERTENCIA: EL INSTALAR UN APARATO EN UN SISTEMA SIN CONEXION A TIERRA APROPRIADA, PODRIA CAUSAR QUE TODAS LAS PARTES METALICAS DEL APARATO SE ELECTRIFIQUEN. SI SUCEDE QUE CUALQUIERA DE LOS CABLES DEL APARATO, LAS CONEXIONES O EMPALMES SE ROMPAN, SE CORTEN O SE SUELTEN DURANTE EL ENSAMBLAJE O LA OPERACION DEL APARATO, ENTONCES CUALQUIER PERSONA QUE SE PONGA EN CONTACTO CON EL APARATO ESTA EN PELIGRO DE RECIBIR UN CHOQUE ELECTRICO QUE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES Y AUN LA MUERTE.
- 4. Si usted no está seguro de que su sistema de alumbrado tiene medios para conexión a tierra, NO INTENTE instalar este aparato. Contacte a un electricista licenciado y calificado para informarse sobre métodos apropiados para instalar la conexión a tierra requerida por el código eléctrico de su localidad.

 5. NO CONECTE el cable a tierra desnudo o el de aislamiento verde, al negro (POSITIVO) portador de la electricidad o al blanco neutro proveniente de la casa. ADVERTENCIA: EL CONECTAR EL CABLE A TIERRA DESNUDO O EL VERDE DEL APARATO, AL CABLE NEGRO O AL BLANCO DE LA CASA, PUEDE HACER QUE TODAS LAS PARTES METALICAS DEL APARATO SE ELETRIFIQUEN. BAJO ESTAS CONDICIONES CUALQUIER PERSONA QUE SE PONGA EN CONTACTO CON EL APARATO RECIBIRA UN CHOQUE ELECTRICO QUE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES Y AUN LA MUERTE.
- 6. NO CUELGUE ningún aparato de los alambres eléctricos de la casa. Un aparato siempre debe montarse directamente a una caja de salida o a una barra para artefactos previamente montada sobre la caja de salida. ADVERTENCIA: LOS CABLES DE CONEXION NO SOPORTARAN EL PESO DE UN APARATO. EL COLGAR DE LOS CABLES DE LA CASA Y LOS CONECTORES RESULTARA EN LA CAIDA DEL APARATO Y LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES Y EL PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO O INCENDIO.
- 7. Todos los aparatos deben sujetarse a una caja de salida que esté sujeta a la estructura del edificio. NO INTENTE sujetar el aparato solamente al cielo raso. El cielo raso no tiene la fuerza para soportar el peso del aparato. El aparato se puede caer y causar lesiones personales.
- 8. TENGA CUIDADO de no dañar o cortar el aislamiento (la cubierta) del cable durante la instalación del aparato. NO PERMITA que los cables estén en contacto con ninguna superficie de borde afilado. El hacerlo, causará daño o cortará el aislamiento del cable, lo que podría causar serios daños o la muerte por choque eléctrico.
- 9. NO USE bombillas (focos) de mayor cantidad de vatios que el máximo mencionado en el aparato. Usar bombillas de más vatios que lo especificado aumentará la temperatura y provocará un riesgo de incendio.
- 10. Si se utiliza un reductor de intensidad de luz con este aparato, obtenga asesoría profesional para determinar el tipo correcto y el amperaje necesario.




Wiring Guide

Reminder:

Read the safety instructions on page 2 of this manual before installing this fixture. This fixture requires two people for installation.


Advertencia:

Lea las instrucciones de seguridad en página 2 de este manual antes de instalar este artefacto. Este artefacto requiere dos personas para instalarlo.




Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

Corte la electricidad en la caja principal de fusibles (o la caja del interruptor automático) antes de quitar el artefacto viejo.



Remove old fixture. Disconnect wiring.


Quite el artefacto viejo. Desconecte los cables viejos.



Helpful hint: If necessary attach copper ground wire to grounded junction box.

Consejo útil: Si es necesario, fije el cable de cobre a tierra a la caja de salida con conexión a tierra. Strip 1/2" of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers. Connect fixture Hot wire to house Hot wire, fixture Neutral wire to house Neutral wire and fixture Ground to house Ground wire.

Pele 1/2 "de aislamiento de los extremos del cable. Gire los extremos pelados con alicates. Conecte el accesorio Cable caliente a la casa Cable caliente, accesorio Cable neutro a la casa Cable neutro y accesorio Tierra a tierra Cable a tierra.



Clear no markings

Attach wire nuts. Tape nuts and wire together.

Coloque los conos aislantes para empalmes. Usando cinta aislante, fije los cables y los conos.



Troubleshooting Guide

Minor problems can often be fixed without an electrician. Before attempting any repair on this light fixture, turn off electricity at circuit breaker box (or main fuse box).

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|-----------------------------|
| Bulb Won't Light | Bulb Burnt Out | Replace Bulbs |
| | Power is off | Check if power supply is on |
| | Bad Wire Connection | Check Wiring |
| | Bad Switch | Test or replace switch |
| The fuse or circuit breaker trips when the fixture is turned on | Wires are crossed or power wire is contacting ground wire | Check wire connections |

Cleaning

Shut off main power supply.
Clean fixture with a damp cloth.
Do not use abrasive cleaners.

Guía para solución de problemas

Los problemas menores frecuentemente se pueden solucionar sin llamar a un electricista. Antes de intentar cualquier tipo de reparación, corte la electricidad en la caja principal de fusibles (o la caja del interruptor automático).

| Problema | Causa | Solución |
|--|---|-------------------------------------|
| Las bombillas no dan luz | La bombilla se ha fundido | Reemplaze la bombilla |
| | La electricidad está apagada | Verifique si está conectada la |
| | | electricidad |
| | Hay cables mal conectados | Revise las conexiones |
| | El interruptor está dañado | Pruebe o reemplaze el interruptor |
| Se funde el fusible o se activa el interruptor automático cuando se prende la luz | Los cables están cruzados o el cable positivo esta en contacto con el cable a tierra | Revise las conexiones de los cables |

Limpieza

Apague la electricidad en la caja principal de fusibles o el interruptor automático. Limpie el artefacto con un trapo húmedo. Use líquido de limpiar ventanas solo para limpiar las pantallas de vidrio. No use limpiadores abrasivos.

